



PROCEDIMENTOS E CUIDADOS NA APLICAÇÃO DO HIDRO-OLEOFUGANTE TK 400 da **AKEMI**

- 1 – A SUPERFÍCIE DEVERÁ ESTAR TOTALMENTE SECA.
- 2 – ESCOVAR, VARRER OU PASSAR PANO SECO PARA RETIRADA DA POEIRA.
- 3 – A PEÇA DEVERÁ ESTAR PREFERENCIALMENTE NA HORIZONTAL, PARA MELHOR PENETRAÇÃO DO PRODUTO.
- 4 – ESTA APLICAÇÃO NÃO DEVE SER FEITA EM LOCAL COM POSSIBILIDADE DE CHUVA OU SOL INTENSO OU SEM VENTILAÇÃO.
- 5 – A PEÇA NÃO DEVERÁ ESTAR MUITO QUENTE.
- 6 – APLICAR A PRIMEIRA DEMÃO COM ROLO DE LÃ DE CARNEIRO ANTI-RESPINGO OU PINCEL.
- 7 – AGUARDAR **1 HORA** E REALIZAR A SEGUNDA APLICAÇÃO CRUZADA.
- 8 – AGUARDAR **MAIS 1 HORA** E OBSERVAR SE O **TK 400** FOI TOTALMENTE ABSORVIDO.

SE, APÓS 1 HORA DA SEGUNDA DEMÃO, A PEÇA AINDA PARECER ÚMIDA, AGUARDAR MAIS 15 MINUTOS E, SE AINDA PARECER ÚMIDA, RETIRAR O EXCESSO DO PRODUTO COM PANO SECO E LIMPO.

9 – DEPENDENDO DO ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DA PEÇA, OU PELAS CARACTERÍSTICAS DA ROCHA PODERÁ SER NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DE UMA TERCEIRA DEMÃO.

NO CASO DA TERCEIRA DEMÃO, ELA DEVE SER APLICADA 1 HORA APÓS A SEGUNDA DEMÃO E COM POUCO PRODUTO NO ROLO OU PINCEL.

10 – AGUARDAR MAIS 1 HORA APÓS A 3ª DEMÃO E RETIRAR TODO O EXCESSO COM PANO LIMPO E SECO.

TODA A APLICAÇÃO DEVE SER FEITA EM LOCAL PROTEGIDO DE VENTO E CHUVA E AS PEÇAS DEVEM ESTAR TOTALMENTE SECAS.

ATENÇÃO:

APÓS A APLICAÇÃO NÃO COBRIR E NEM DEIXAR CAIR AGUÁ OU OUTRO LÍQUIDO ANTES DE 48 HORAS, POIS PODE HAVER MANCHAMENTO.

EM ÉPOCA DE FRIO, RECOMENDA-SE QUE AS PEÇAS ESTEJAM AFASTADAS ALGUMAS HORAS ANTES DA APLICAÇÃO, PERMITINDO UMA BOA VENTILAÇÃO E SECAGEM.

NÃO FECHAR AS PEÇAS UMA SOBRE AS OUTRAS ANTES DE 24 HORAS.

O PRODUTO PODERÁ REAGIR QUIMICAMENTE SE HOUVEREM OUTROS PRODUTOS NA SUPERFÍCIE, TESTE ANTES.

USAR LUVA, OCULOS E MÁSCARA DE PROTEÇÃO.

OS PRODUTOS DEVEM PERMANECER EM LOCAL FRESCO, FORA DA LUZ E CALOR.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.

PV&V DISTRIBUIDORA LTDA