



PROCEDIMENTOS E CUIDADOS NA APLICAÇÃO DO RUST REMOVER PARA GRANITOS da AKEMI.

- 1 – A SUPERFÍCIE DEVERÁ ESTAR LIMPA, LAVAR COM DETERGENTE ALCALINO BASIC CLEANER DA AKEMI.
- 2 – REMOVEDOR DE FERRUGEM PARA GRANITO.
- 3 – COLOCAR LUYA, OCULOS E MÁSCARA DE PROTEÇÃO.
- 4 – ESTA APLICAÇÃO NÃO DEVE SER FEITA EM LOCAL COM POSSIBILIDADE DE CHUYA OU SOL INTENSO.
- 5 – A PEÇA NÃO DEVERÁ ESTAR MUITO QUENTE.
- 6 – APLICAR O PRODUTO DIRETAMENTE SOBRE A MANCHA.
- 7 – EM SUPERFÍCIE LUYSTRADA, POLIDA OU ESCOVADA FINA DEIXAR AGINDO POR ATÉ 15 MINUTOS.
- 9 – EM SUPERFÍCIE FLAMEADAS, APICOADAS OU BRUTAS AGINDO POR ATÉ 20 MINUTOS .
- 10 – PASSADO O 1º PERIODO DE TEMPO, LAVAR COM ÁGUA, SE NECESSÁRIO, REAPLICAR CUIDADOSAMENTE .
- 11 – PASSADO O 2º PERIODO DE TEMPO, LAVAR COM DETERGENTE ALCALINO BASIC CLEANER NA DILUIÇÃO 1:10.

IMPORTANTE :

PRODUTO ÁCIDO OBSERVAR BEM SUA UTILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO ASSUPERFÍCIES.

LAVAR COM DETERGENTE ALCALINO BASIC CLEANER NA DILUIÇÃO 1:10 PARA NEUTRALIZARSUA AÇÃO.

OS PRODUTOS DEVEM PERMANECER EM LOCAL FRESCO, FORA DA LUZ E CALOR.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.

PRODUTO QUÍMICO SEMPRE É PERIGOSO.